## **SIEMENS**

## **SIMATIC**

Periferia descentralizada ET 200S Módulo electrónico analógico 4AI I 2WIRE ST (6ES7134-4GD00-0AB0)

Manual de producto

Prólogo	
Características	1
Parámetros	2
Diagnóstico	3
Representación de valores analógicos	4
Conectar	5

## Consignas de seguridad

Este manual contiene las informaciones necesarias para la seguridad personal así como para la prevención de daños materiales. Las informaciones para su seguridad personal están resaltadas con un triángulo de advertencia; las informaciones para evitar únicamente daños materiales no llevan dicho triángulo. De acuerdo al grado de peligro las consignas se representan, de mayor a menor peligro, como sigue.

## /!\PELIGRO

Significa que, si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas **se producirá** la muerte, o bien lesiones corporales graves.

## ADVERTENCIA

Significa que, si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas **puede producirse** la muerte o bien lesiones corporales graves.

## PRECAUCIÓN

con triángulo de advertencia significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas, pueden producirse lesiones corporales.

#### **PRECAUCIÓN**

sin triángulo de advertencia significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas, pueden producirse daños materiales.

## **ATENCIÓN**

significa que puede producirse un resultado o estado no deseado si no se respeta la consigna de seguridad correspondiente.

Si se dan varios niveles de peligro se usa siempre la consigna de seguridad más estricta en cada caso. Si en una consigna de seguridad con triángulo de advertencia se alarma de posibles daños personales, la misma consigna puede contener también una advertencia sobre posibles daños materiales.

#### Personal cualificado

El equipo/sistema correspondiente sólo deberá instalarse y operarse respetando lo especificado en este documento. Sólo está autorizado a intervenir en este equipo el **personal cualificado**. En el sentido del manual se trata de personas que disponen de los conocimientos técnicos necesarios para poner en funcionamiento, conectar a tierra y marcar los aparatos, sistemas y circuitos de acuerdo con las normas estándar de seguridad.

#### Uso conforme

Considere lo siguiente:

#### / ADVERTENCIA

El equipo o los componentes del sistema sólo se podrán utilizar para los casos de aplicación previstos en el catálogo y en la descripción técnica, y sóloassociado a los equipos y componentes de Siemens y de tercera que han sido recomendados y homologados por Siemens. El funcionamiento correcto y seguro del producto presupone un transporte, un almacenamiento, una instalación y un montaje conforme a las prácticas de la buena ingeniería, así como un manejo y un mantenimiento rigurosos.

## Marcas registradas

Todos los nombres marcados con ® son marcas registradas de Siemens AG. Los restantes nombres y designaciones contenidos en el presente documento pueden ser marcas registradas cuya utilización por terceros para sus propios fines puede violar los derechos de sus titulares.

## Exención de responsabilidad

Hemos comprobado la concordancia del contenido de esta publicación con el hardware y el software descritos. Sin embargo, como es imposible excluir desviaciones, no podemos hacernos responsable de la plena concordancia. El contenido de esta publicación se revisa periódicamente; si es necesario, las posibles las correcciones se incluyen en la siguiente edición.

## Prólogo

## Prólogo

## Finalidad del manual de producto

El presente manual de producto complementa las instrucciones de servicio *Sistema de periferia descentralizada ET 200S*. Las funciones relacionadas en general con el ET 200S se recogen en las instrucciones de servicio *Sistema de periferia descentralizada ET 200S*.

La información del presente manual de producto y las instrucciones de servicio permiten poner en funcionamiento el ET 200S.

#### Conocimientos básicos necesarios

Para una mejor comprensión se requieren conocimientos generales en el campo de la automatización.

## Ámbito de validez del manual de producto

Este manual de producto es válido para el presente módulo ET 200S. Contiene una descripción de todos los componentes válidos en la fecha de publicación.

## Reciclaje y gestión de residuos

El presente módulo ET 200S puede reciclarse gracias a que ha sido construido con materiales poco nocivos. Para un reciclaje y eliminación ecológica de su antiguo equipo, diríjase a un centro certificado de recogida de material electrónico.

## Asistencia complementaria

Si tiene preguntas relacionadas con el uso de los productos descritos en este manual de producto a las que no encuentre respuesta aquí, póngase en contacto con su representante de más próximo de Siemens.

http://www.siemens.com/automation/partner

Encontrará una guía de orientación sobre la oferta de documentación técnica de los distintos productos y sistemas SIMATIC en:

http://www.siemens.com/automation/simatic/portal

Encontrará un catálogo online y un sistema de pedidos online en:

http://www.siemens.com/automation/mall

## Centro de formación

Para hacerle más fácil el aprendizaje sobre el manejo del ET 200S y del sistema de automatización SIMATIC S7, ofrecemos los cursos correspondientes. Diríjase a su centro de formación regional o a la central en D-90327 Nürnberg, Alemania. Teléfono: +49 (911) 895-3200.

http://www.siemens.com/sitrain

## Servicio de asistencia técnica

Puede dirigirse al servicio de asistencia técnica de todos los productos A&D

- a través del formulario web para el Support Request http://www.siemens.com/automation/support-request
- Teléfono: + 49 180 5050 222
- Fax: + 49 180 5050 223

Encontrará más información sobre nuestro servicio de asistencia técnica en Internet bajo http://www.siemens.com/automation/service

## Service & Support en Internet

Además de nuestra documentación, en Internet podrá acceder online a todo nuestro knowhow.

http://www.siemens.com/automation/service&support

Allí encontrará:

- Los "Newsletter" que le mantendrán siempre al día ofreciéndole información de última hora sobre sus productos.
- La rúbrica "Servicios online" con un buscador que le permitirá acceder a la información que necesita.
- El "Foro" en el que podrá intercambiar sus experiencias con cientos de expertos en todo el mundo.
- Una base de datos que le ayudará a encontrar el especialista o experto local de Automation & Drives.
- Información sobre el servicio técnico más próximo, sobre reparaciones, repuestos etc. Encontrará mucha más información bajo la rúbrica "Servicios".

## Índice

	Próloge	0	3
1	Caract	erísticas	7
	1.1	Módulo electrónico analógico 4AI I 2WIRE ST (6ES7134-4GD00-0AB0)	7
2	Parám	etros	11
	2.1	Parámetros	11
	2.2	Descripción de los parámetros	12
3	Diagnó	stico	13
	3.1	Diagnóstico con indicador LED	13
	3.2	Tipos de errores	14
4	Repres	sentación de valores analógicos	15
	4.1	Introducción	15
	4.2	Representación de valores analógicos para márgenes de medida con SIMATIC S7	15
	4.3	Rangos de medida	16
	4.4 4.4.1	Efecto en la representación de valores analógicos	
	4.4.2	analógicosInfluencia del rango de valores en la entrada analógica 4AI I 2WIRE ST	18
5	Conec	tar	19
	5.1	Conexión de sensores de valores medidos	19
	5.2	Protección de los canales no utilizados de los módulos de entradas analógicas	21
	5.3	Uso del contacto de pantalla	
	Índice	alfabético	

Características

## 1.1 Módulo electrónico analógico 4AI I 2WIRE ST (6ES7134-4GD00-0AB0)

## Características

- 4 entradas para medición de intensidad
- Rango de entrada:

4 a 20 mA, resolución 13 bits

## Asignación general de conexiones

## Nota

Los bornes A4, A8, A3 y A7 sólo están disponibles en determinados módulos de terminales.

	Asignación de conexiones del 4AI I 2WIRE ST (6ES7134-4GD00-0AB0)								
Borne	Ocupación	Borne	Ocupación	Explicaciones					
1	M <sub>0+</sub>	5	M <sub>1+</sub>	M <sub>n+</sub> : Señal de entrada "+", canal n					
2	M <sub>0-</sub>	6	M <sub>1-</sub>	M <sub>n-</sub> : Señal de entrada "-", canal n					
3	M <sub>2+</sub>	7	M <sub>3+</sub>	AUX1: conexión del conductor de protección o barra de potencial					
4	M <sub>2-</sub>	8	M <sub>3-</sub>	(utilizable a discreción hasta 230 V AC)					
A4	AUX1	A8	AUX1						
A3	AUX1	A7	AUX1						

1.1 Módulo electrónico analógico 4AI I 2WIRE ST (6ES7134-4GD00-0AB0)

## Módulos de terminales utilizables

Md	Módulos de terminales utilizables para el 4AI I 2WIRE ST (6ES7134-4GD00-0AB0)								
TM-E15C26-A1 (6ES7193-4CA50- 0AA0)	TM-E15C24-01 (6ES7193-4CB30- 0AA0)	Borne de resorte							
TM-E15S26-A1 (6ES7193-4CA40- 0AA0)	TM-E15S24-01 (6ES7193-4CB20- 0AA0)	Borne de tornillo							
TM-E15N26-A1 (6ES7193-4CA80- 0AA0)	TM-E15N24-01 (6ES7193-4CB70- 0AA0)	Fast Connect							
00 105 00 206 00 307 00 408 A00A 408 A00A	00 105 00 206 00 307 00 408	El transductor de medida a 2 hilos recibe alimentación a través de las líneas de medición.							

## Esquema de principio




Figura 1-1 Esquema de principio del 4AI I 2WIRE ST

## Datos técnicos del 4AI I 2WIRE ST (6ES7134-4GD00-0AB0)

Dimension	nes y peso						
Ancho (mm)	15						
Peso	Aprox. 40 g						
Datos específicos del módulo							
Compatible con modo isócrono	no						
Número de entradas	4						
Longitud de cable							
apantallado	máx. 200 m						
Longitud de parámetros	7 bytes						
Área de direccionamiento	8 bytes						
Tensiones, intensi	dades, potenciales						
Tensión nominal de carga L+ (del módulo de potencia)	24 V DC						
Protección contra inversión de polaridad	sí						
Alimentación de tensión del transductor de medición	sí						
Protección contra cortocircuitos	sí (aprox. 200 mA para módulo)						
Aislamiento galvánico							
entre los canales y el bus posterior	sí						
entre los canales y la tensión de carga L+	no						
entre los canales	no						
Diferencia de potencial admisible							
• Entre M <sub>ANA</sub> y el bus posterior (U <sub>iso</sub> )	75 V DC, 60 V AC						
Aislamiento probado	500 V DC						
Consumo del módulo							
<ul> <li>de la tensión de carga L+ (con alimentación de sensores)</li> </ul>	aprox. 125 mA						
Potencia disipada del módulo	típ. 0,6 W						
Estados, alarm	as, diagnósticos						
Funciones de diagnóstico							
Error agrupado	LED "SF" rojo						
Posibilidad de leer funciones de diagnóstico	sí						
	alores analógicos						
Principio de medición	integrante						
Tiempo de integración y de ciclo/resolución por canal:							
Tiempo de integración parametrizable	sí						
Supresión de frecuencias perturbadoras en Hz	60 50						
Tiempo de integración en ms	16,7 20						
Tiempo de ciclo por módulo en ms	33 40						
• Resolución (incl. rango de rebase por exceso)	4 a 20 mA/13 bits						

## 1.1 Módulo electrónico analógico 4AI I 2WIRE ST (6ES7134-4GD00-0AB0)

Supresión de perturba	ciones, límites de error	
Supresión de frecuencias perturbadoras para f = n x (f1 ± 1 %), (f1 = frecuencia perturbadora)	dones, illines de ciro	
<ul> <li>Perturbación en modo serie (pico de la perturbación &lt; valor nominal del rango de entrada)</li> </ul>	mín. 70 dB	
Diafonía entre las entradas	mín50 dB	
Límite de error práctico (en todo el rango de temperatura, referido al rango de entrada)	± 0,4 %	
Límite de error básico (límite de error práctico con 25 °C, referido al rango de entrada)	± 0,3 %	
Error de temperatura (referido al rango de entrada)	± 0,003 %/K	
Error de linealidad (referido al rango de entrada)	± 0,01 %	
Precisión de repetición (en estado estacionario a 25 °C, referido al rango de entrada)	± 0,05 %	
Datos para la sel	ección del sensor	
Rango de entrada (valor nominal)/ resistencia de entrada		
Intensidad	4 a 20 mA/25 $\Omega$	
Intensidad de entrada admisible (límite de destrucción)	aprox. 30 mA (limitado e	electrónicamente)
Carga del transductor de medición a 2 hilos	máx. 750 Ω	
Alisamiento de valores medidos	si, parametrizable en 4 i	niveles
	Nivel	Constante de tiempo
	ninguno	1 x tiempo de ciclo
	débil	4 x tiempo de ciclo
	medio	16 x tiempo de ciclo
	fuerte	32 x tiempo de ciclo

Parámetros

## 2.1 Parámetros

Tabla 2-1 Parámetros para módulo de entradas analógicas

4AI I 2WIRE ST	Rango de valores	Por defecto	Rango de actuación
Diagnóstico colectivo (fallo de parametrización, fallo interno)	<ul><li>bloquear</li><li>habilitar</li></ul>	bloquear	Módulo
Diagnóstico: Rebase por exceso/por defecto	<ul><li>bloquear</li><li>habilitar</li></ul>	bloquear	Módulo
Diagnóstico: Rotura de hilo	<ul><li>bloquear</li><li>habilitar</li></ul>	bloquear	Canal
Alisamiento	<ul><li>ninguno</li><li>débil</li><li>medio</li><li>fuerte</li></ul>	ninguno	Canal
Tipo/ rango de medida	<ul><li>desactivado</li><li>2WIRE: 4 a 20 mA</li></ul>	2WIRE: 4 a 20 mA	Canal

## 2.2 Descripción de los parámetros

## Alisamiento

Los distintos valores medidos se alisan mediante un filtrado digital. El alisamiento se puede ajustar en 4 niveles. El factor de alisamiento k multiplicado por el tiempo de ciclo del módulo electrónico equivale a la constante de tiempo del filtro de alisamiento. Cuanto mayor sea el alisamiento tanto mayor será la constante de tiempo del filtro.

Las figuras siguientes muestran la respuesta de salto con los distintos factores de alisamiento en función del número de ciclos del módulo.





Figura 2-1 Alisamiento en el 4Al I 2WIRE ST

Diagnóstico

## 3.1 Diagnóstico con indicador LED

## Indicador LED



① Error agrupado (rojo)

## Indicadores de estado y error

Evento (LED)	Causa	Medida			
SF					
encendido	No hay parametrización o el módulo enchufado es incorrecto. No hay alimentación de carga. Hay un aviso de diagnóstico.	Compruebe la parametrización. Compruebe la tensión de carga. Evalúe el aviso de diagnóstico.			

## 3.2 Tipos de errores

## Tipos de errores de los módulos de entradas analógicas

Tabla 3-1 Tipos de errores

	Tipo de error	Significado	Solución
16 <sub>D</sub>	10000: Error de parametrización	El módulo no puede utilizar el parámetro para el canal: El módulo enchufado no coincide con la configuración. Parametrización errónea.	Corregir la configuración (adaptar la configuración real a la teórica). Corregir la parametrización (diagnóstico de rotura de hilo parametrizado únicamente con los rangos de medida permitidos).
9 <sub>D</sub>	01001: Error	Error interno de módulo (el aviso de diagnóstico en el canal 0 vale para todo el módulo)	Sustituir el módulo.
7 <sub>D</sub>	00111: Límite superior excedido	El valor se encuentra por encima del rango de rebase.	Corregir dimensionado módulo/actuador.
8 <sub>D</sub>	01000: Límite inferior excedido	El valor se encuentra por debajo del rango de rebase.	Corregir dimensionado módulo/actuador.
6 <sub>D</sub>	00110: Rotura de hilo	Cable al sensor interrumpido.	Corregir el cableado del proceso.

Representación de valores analógicos

4

## 4.1 Introducción

## Módulos electrónicos con entradas analógicas

Los módulos electrónicos con entradas analógicas permiten registrar, evaluar y convertir en valores digitales para su posterior procesamiento señales que cambian continuamente, como las que aparecen en la medición de temperaturas y resistencia.

# 4.2 Representación de valores analógicos para márgenes de medida con SIMATIC S7

## Representación de valores analógicos

El valor analógico digitalizado es el mismo para valores de entrada y de salida con el mismo rango nominal. Los valores analógicos se representan en complemento a dos.

La siguiente tabla muestra la representación de los valores analógicos de los módulos electrónicos analógicos.

Tabla 4-1 Representación de valores analógicos (formato SIMATIC S7)

Resolución		Valor analógico														
Número de bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Significado de las posiciones de los bits	S	214	213	212	211	210	29	28	27	26	<b>2</b> <sup>5</sup>	24	23	22	21	20

## Signo

El signo (S) del valor analógico siempre está en el número de bit 15:

- "0" → +
- "1" → -

## 4.3 Rangos de medida

## Valor de salida

En la siguiente tabla encontrará la representación de los valores analógicos binarios y la representación decimal y hexadecimal correspondiente de la unidades de los valores analógicos.

En la siguiente tabla se indican las resoluciones de 11, 12, 13 y 15 bits + signo. Cada valor analógico se inserta en el ACU al mismo nivel por la izquierda. Los bits marcados con "x" se ajustan a "0".

Tabla 4-2 Valores de salida (formato SIMATIC S7)

Resolución en bits	Un	idades	Valor analógico		
	decimal hexadecimal		High-Byte	Low-Byte	
11+S	16	10н	S000000	0 0 1 x x x x	
12+S	8	8н	S000000	0 0 0 1 x x x	
13+S	4	4 <sub>H</sub>	S000000	0 0 0 0 1 x x	
15+S	1	1н	S000000	000001	

## 4.3 Rangos de medida

## Introducción

Las tablas siguientes contienen los valores analógicos digitalizados para los rangos de medida de los módulos de entradas analógicas.

Como la representación binaria de los valores analógicos es siempre igual, estas tablas contienen únicamente una contraposición entre los rangos de medida y las unidades.

## Rangos de medida para intensidad: 4 a 20 mA

Tabla 4-3 Formato SIMATIC S7: Rango de medida 4 a 20 mA

Rango de medida	Uni	dades	Rango
4 a 20 mA	decimal	hexadecimal	
> 22,8142	32767	7FFF <sub>H</sub>	Rebase por exceso
22,8142	32511	7EFF <sub>H</sub>	
:	:	:	Rango de rebase por exceso
20,0005	27649	6C01 <sub>н</sub>	
20,0000	27648	6С00н	
16,0000	20736	5100 <sub>H</sub>	
:	:	:	Rango nominal
4,0000	0	0н	
3,9995	-1	FFFF <sub>H</sub>	
	:	:	Rango de rebase por defecto
1,1852	-4864	ED00 <sub>H</sub>	
< 1,1852	-32768	8000н	Rebase por defecto

## Valores medidos en caso de rotura de hilo en función de habilitaciones de diagnósticos

Para el rango de medida de la intensidad de 4 a 20 mA rigen las siguientes ampliaciones:

Tabla 4-4 Valores medidos en caso de rotura de hilo en función de habilitaciones de diagnósticos

Format	Parametrización¹		Valores medidos		Explicación			
0			decimal	hexadecimal				
S7	•	Habilitar diagnóstico "Rotura de hilo"	32767	7FFF <sub>H</sub>	Aviso de diagnóstico "Rotura de hilo"			
	•	Diagnóstico "Rotura de hilo" bloqueado	-32767	8000н	Valor medido tras abandonar el rango de rebase por defecto			
	•	Diagnóstico "Rebase por exceso/por defecto" habilitado			Aviso de diagnóstico "Límite inferior excedido"			
	•	Diagnóstico "Rotura de hilo" bloqueado	-32767	8000н	Valor medido tras abandonar el rango de rebase por defecto			
	•	Diagnóstico "Rebase por exceso/por defecto" bloqueado						
<sup>1</sup> Límites del rango de medida para la detección de rotura de hilo/rebase por defecto: con 1,185 mA								

<sup>4.4</sup> Efecto en la representación de valores analógicos

# 4.4.1 Influencia de la tensión de alimentación y del estado operativo en los valores de entrada analógicos

Los valores de entrada de los módulos analógicos dependen de la tensión de alimentación para la electrónica/el sensor y del estado operativo del PLC (CPU del maestro DP). La siguiente tabla muestra esta dependencia.

Tabla 4-5 Dependencias de los valores de entradas analógicas del estado operativo del PLC (CPU del maestro DP) y de la tensión de alimentación L+

	ativo del PLC naestro DP)	Tensión de alim. L+ en ET 200S (módulo de potencia)	Valor de entrada del módulo electrónico con entradas analógicas (posibilidad de evaluación en la CPU del maestro DP)
POWER ON	POWER ON RUN L + presente		Valores de proceso
			7FFF <sub>H</sub> hasta finalizar la 1ª conversión tras la conexión o parametrización del módulo.
		L+ falta	7FFF <sub>H</sub>
POWER ON	POWER ON STOP L + presente		Valor de proceso
		L+ falta	7FFF <sub>H</sub>
POWER OFF - L + presente		L + presente	-
		L+ falta	-

4.4 Efecto en la representación de valores analógicos

## 4.4.2 Influencia del rango de valores en la entrada analógica 4AI I 2WIRE ST

El comportamiento de los módulos electrónicos con entradas analógicas depende de la parte del rango de valores en la que se encuentren los valores de entrada. La siguiente tabla muestra esta dependencia.

Tabla 4-6 Comportamiento de los módulos analógicos en función de la posición del valor de entrada analógica en el rango de valores

El valor medido se encuentra en el	Valor de entrada en formato SIMATIC S7	Valor de entrada en formato SIMATIC S5	
Rango nominal	Valor medido	Valor medido	
Rango de rebase por exceso/defecto	Valor medido	Valor medido	
Rebase por exceso	7FFF <sub>H</sub>	Fin del rango de rebase por exceso +1 más bit de rebase	
Rebase por defecto	8000 <sub>H</sub>	Fin del rango de rebase por defecto -1 más bit de rebase	
antes de parametrizar o con parametrización incorrecta <sup>1</sup>	7FFF <sub>H</sub>	7FFF <sub>H</sub>	

Conectar

## 5.1 Conexión de sensores de valores medidos

## Introducción

Es posible conectar al módulo de entradas analógicas 4AI I 2WIRE ST sensores de intensidad como:

Transductor de medida a 2 hilos

En este capítulo se describe cómo conectar los sensores de medida y qué debe tener en cuenta al conectarlos.

## Cables para señales analógicas

Para las señales analógicas debería utilizar cables apantallados trenzados por pares. De ese modo se evita la aparición de interferencias. Debería conectar a tierra la pantalla de los cables analógicos en ambos extremos. Si hay diferencia de potencial entre los extremos de los cables, por la pantalla circula una corriente de equipotencialidad que puede interferir las señales analógicas. En ese caso, debería conectar la pantalla a tierra sólo en uno de los extremos.

## Módulos de entradas analógicas

En los módulos de entradas analógicas se produce un aislamiento galvánico:

- entre la lógica y el bus posterior.
- No hay aislamiento galvánico: Conexión entre M<sub>ANA</sub> y el punto central de conexión a tierra

#### Nota

Recuerde que esta diferencia galvánica U<sub>ISO</sub> no puede superar el valor admisible.

## Conexión de sensores de medida a entradas analógicas

Por norma general, al conectar transductores de medida a 2 hilos para la medición de intensidad no puede establecerse una conexión entre M- y M<sub>ANA</sub>. Esta medida también es aplicable para las entradas no utilizadas parametrizadas de la forma correspondiente.

## 5.1 Conexión de sensores de valores medidos

## Abreviaciones utilizadas


En las siguientes figuras se utilizan las siguientes abreviaciones:

- M + línea de medición (positiva)
- M línea de medición (negativa)
- M conexión a tierra
- L+ Tensión nominal de carga 24 V DC

## Sensores de medida aislados

Los sensores de medida aislados no están conectados al potencial de tierra local. Puede funcionar sin potencial.

La figura siguiente muestra el principio de conexión de los sensores de medición aislados a módulos de entradas analógicas.



- ① Lógica
- ② Bus posterior
- 3 Conductor de puesta a tierra
- Punto central de conexión a tierra
- Sensores de medida aislados

# 5.2 Protección de los canales no utilizados de los módulos de entradas analógicas

## Reglas

Al manipular los canales no utilizados tenga en cuenta lo siguiente:

- "Desactive" los canales de entrada no utilizados en la parametrización.
- Un canal desactivado devuelve siempre el valor 7FFF<sub>H</sub>.
- En el módulo estándar 4Al I 2WIRE el tiempo de ciclo permanece invariable.

## 5.3 Uso del contacto de pantalla

## Reglas

Para evitar interferencias se recomienda lo siguiente al utilizar módulos electrónicos analógicos:

- Utilice cables apantallados para los sensores/actuadores.
- Conecte las pantallas de los cables al elemento de contacto de pantalla.
- Conecte la pantalla con la línea común de tierra a baja impedancia.

5.3 Uso del contacto de pantalla

## Índice alfabético

#### Α М Alisamiento, 12 Módulo electrónico analógico 4AI I 2WIRE ST Ámbito de validez Asignación de conexiones, 7 Manual de producto, 3 Características, 7 Datos técnicos, 9 Esquema de principio, 8 C Módulos de entradas analógicas Tipos de errores, 14 Cables para señales analógicas, 19 Centro de formación, 4 Comportamiento de los módulos analógicos, 17 Ρ en caso de anomalías, 17 Parámetros en servicio, 17 Conectar, 19 Para módulos electrónicos analógicos, 11 Conexión de sensores de medida a entradas analógicas, 19 R Conocimientos básicos necesarios, 3 Contacto de pantalla, 21 Rangos de medida con SIMATIC S7, 15 Reciclaje, 3 Representación de valores analógicos, 19 G Resolución del valor medido, 16 Gestión de residuos, 3 S I Sensores de medida, 19 Indicador LED, 13 Sensores de medida aislados, 20 Internet Service & Support, 4 Service & Support, 4 Servicio de asistencia técnica, 4